飓风胶囊

换一个附件，让同一台主机完成不同任务。



图 1　主机实拍，中部可见操作按钮。

01　操作主机

装好附件 → 选普通档或强档 → 启动

吸尘　在进风端装好尘杯、滤芯和吸头，对准桌面碎屑；停机后取下尘杯清空。

吹风 / 充气　让出风端朝向目标即可吹风；给泳圈等低压物品充气时，换上匹配的气嘴。

抽气　把抽气附件接在进风端，对准收纳袋阀口，启动后袋体逐渐收紧。

02　制作自己的附件

选模板 → 改口径 → 看预览 → 导出 STL → 打印试装

例如要适配新的气嘴，保留连接主机一端的尺寸，只调整另一端的口径。核对预览形状后导出模型；打印完成，先在停机状态下检查插拔与密封。



图 2　参数化附件网页：左侧选择模板并调整参数，右侧查看模型。